

### A Curve távirányító gombjai

**TV** – A távvezérlő által irányítani kívánt eszköz kiválasztása (TV vagy vevőegység)

**Power** – A vevőegység ki- és bekapcsolása készenléti állapotból

**Up/Down** – A távvezérlő egyéb eszköz (TV) irányítására történő programozásokor használandó

**Refresh** – Jelenleg funkció nélkül – későbbi felhasználásra fenntartva

**TV/RADIO** – Jelenleg funkció nélkül – későbbi felhasználásra fenntartva

**Star** – Jelenleg funkció nélkül – későbbi felhasználásra fenntartva

**VOD** – A Videotéka menü gyors elérése

**PVR** – A Felvételek menü gyors elérése

**SET** – Az IPTV beállítások menü gyors elérése

**PORTAL** – A Portál főmenü gyors elérése

**EPG** – A Műsorkalauz gyors elérése

**EXTRAS** – A Extrák menü gyors elérése

**Directional** – Használja a nyilakat a portálon történő navigáláshoz, és az **OK** gombot a választott lehetőség érvényesítéséhez!

**BACK** – Visszalépés

és lehetőségérvényesítés a portál menüben



**HELP** – A Segítség/Felhasználói kérdések menü gyors elérése

**INFO** – A helyi segítség menü gyors elérése

**+ v -** – A hangerő növelésére és csökkentésére szolgál

**Mute** – A hang némításának be- és kikapcsolására szolgál

**+ P -** – Programhely váltása fel és le

**Refresh** – Visszalépés előző csatornára

**Play/Pause/Stop** – Felvételek és videotéka tartalmak lejátszását vezérlő gombok

A portál és szolgáltatás különböző funkcióit vezérli. A színes gombok használatához a portál ad iránymutatást.

**1..!?** – **9WXYZ** :

1. Csatornák közvetlen elérésére szolgál
2. Érték, PIN kód megadása a menürendszerben
3. Szöveg (sms-szerű bevitel) a billentyűzet menüben

**Billentyűzet** – Virtuális képernyőbillentyűzet be- és kikapcsolása

**TXT** – Teletext be- és kikapcsolása

### Fontos megjegyzések

Kérjük, hogy a vevőegység vezérléséhez állítsa a távvezérlőt vevőegység üzemmódba. A távvezérlő alapbeállítása csak a vevőegység kezelésére szolgál, a tévékészülék nem vezérelhető vele. Ugyanakkor a távvezérlő beprogramozható tévékészülékek használatára is, erről a következő pontban olvashat.

# A Curve távirányító tanuló funkciójának ismertetése

A Curve távirányító - a forrás-távirányító kódjainak bonyolultságától függően - legalább 10 és maximum 20 gombja használható más készülékek, célszerűen a tévé távkapcsoló funkcióinak megtanulására.

### A távirányító három üzemmódja

1. **Vevőegység üzemmód:** a távirányító az IPTV vevőegységet irányítja.
2. **TV üzemmód:** a megtanított funkciógombok a tévékészüléket vezérik.
3. **Tanuló mód:** a távirányító képes az adott gombra egy másik készülék távirányító gombjának funkcióját megtanulni.

### Funkciók közötti váltás

**Vevőegység üzemmód** és **TV üzemmód** között a **TV** (TV) gomb segítségével lehet váltani. A váltást a távirányító két villanással jelzi (TV TV TV TV).

**Megjegyzés:** A távirányító automatikusan visszatér 15 másodpercnyi inaktivitás után TV üzemmódból vevőegység üzemmódba.

### Honnan lehet tudni, hogy melyik üzemmódban van a távirányító?

Vevőegység üzemmódban az egyes funkciók használatakor a távirányítón nem villan fel a **TV** (TV) gomb. TV üzemmódban a már megtanított gombok nyomva tartása alatt a **TV** (TV) gomb is világít. A nem használt (nem megtanított) gombok lenyomásakor a **TV** (TV) gomb rövid villanással jelzi, hogy a távirányító nem küld jelet.

### Tanuló mód használata

1. Legalább 1 másodpercig tartsa nyomva a tanuló funkciógombot (TV) és a használni kívánt gombot (például a hangerőnövelő [VOL +]). (TV) + (+)
2. A **TV** gomb (TV TV TV TV) két villanással jelzi (ikonok), hogy a távirányító sikeresen megtanulta a forrás-távirányító jelét. Ekkor már a forrás-távirányítón sem kell tovább nyomva tartani a gombot.
3. Helyezze a két távirányítót egy stabil felületre (például asztalra) egymással szemben, legalább 5 cm-es távolságban.
4. Tartsuk lenyomva a forrás-távirányító kívánt funkciógombját (esetünkben a hangerőnövelő gombot). (+)
  - a. A **TV** gomb két villanással jelzi (TV), hogy a távirányító megtanulta a forrás-távirányító jelét. Ekkor már a forrás-távirányítón sem kell tovább nyomni a gombot.
  - b. Amennyiben a művelet sikertelen, a Curve távirányító **TV** gombja (TV TV ...1 mp... TV TV) ezt hosszabb felvillanással jelzi. A művelet sikertelenségének gyakori okai:
    - nem tartotta lenyomva elegendő ideig a forrás-távirányító gombját
    - a Curve távirányító által nem tudja értelmezni a forrás távirányító adott infrakódját
    - a Curve távirányító memóriája megtelt, így nincs lehetőség további gombok megtanítására.Ilyenkor a már megtanított gombok valamelyikét lehetséges újraprogramozni
5. A Curve távirányító ezt követően visszaáll alaphelyzetbe.
6. Újabb funkció megtanulásához ismétlje meg az 1-4. pontokat.